






Kamineinfassung

1. Dachziegel bis zu 10 cm vor den Kamin verlegen, einpassen und auf gleiche Ziegelflucht achten.
2. Unterteil auf Kaminbreite einstellen. Bei Verwendung von Überhangsteckrahmen: 3 mm Luftspalt lassen.
3. Unterteil mit Nagel oder Spax befestigen, eventuell vorbohren.
4. Oberteil einstellen und markieren, ca. 3 cm auseinander ziehen und entfetten.
5. Sikabond anbringen und auf markiertes Maß zusammenschieben.

Variante mit Löten: Oberteil einstellen und Lötnaht anbringen. Für die Montage am Oberteil der Kamineinfassung ist dadurch eine hohe Montagequalität gewährleistet. 

6. Popniete setzen oder spaxen.
7. Bleiblech einformen, Bleiplus (verzinnertes Blei).
8. Fertig!



Entdecken Sie

auch unsere Montagevideos unter
www.marzari-technik.de/service/montagevideos





Kamineinfassung Handwerksqualität wie vom Spengler



Material:

-  Kupfer
-  Titanzink
-  Verzinkt

- + Im Baukastensystem verstellbar
- + Material Kamineinfassung:
 - Kupfer 0,6mm gem. EN 1172
 - Titanzink 0,7mm gem. EN 988
 - Stahlblech verzinkt 0,6mm DX 51 D+Z 275 NA
- + Die Marzari-Kamineinfassung besteht aus Unter- und Oberteil:
 - Größe 1: 32–55 cm Nutzungsbreite
 - Größe 2: 50–90 cm Nutzungsbreite
 - Größe 3: 80–140 cm Nutzungsbreite
- + Gr. 1–3 31 cm Schenkelmaß Unterteil
40 cm Schenkelmaß Oberteil
- + Zubehör
 - Gr. 1–3 50 cm Seitenverlängerung
- + Für verschiedene Dachvarianten

Überhangsteckrahmen (4-teilig)

1. Rechter und linker Teil des Steckrahmens zusammenschieben, auf Unterteil der Kamineinfassung stecken (Ecken mit Flachzange anarbeiten)
2. Hintere Teile des Steckrahmens zusammenschieben, auf Oberteil der Kamineinfassung stecken und mit den unteren Teilen verbinden – Stoßverbindungen mit Popniete sichern.
3. und 4. Bleche entfetten und Fugen abdichten, hierfür z. Bsp. Sikabond verwenden.
5. Fertig!

Unser Tipp:

Überhangsteckrahmen verwenden bei: + Neu verputzten Kaminen + Kaminsanierung + Klinker- Kamin

Vorteil:

Der Überhangsteckrahmen gleicht die natürliche Spannung zwischen Kamin und Einfassung aus und verhindert somit Rissbildung.

